

ST-50 vejledning

Isoleringsmetoden "hamp direkte under tagsten"

En isoleringsmetode, der endnu ikke er så udbredt i Nordtyskland, men som mange tyske håndværkere allerede har mange års gode erfaringer med, er "hamp direkte under tagsten"-metoden. Metode gør det muligt at lave en optimal løsning til ældre bygninger med hampisolering ST-50, der placeres direkte under tagstenene - uden skæring eller tab af materiale.

I eksisterende bygninger er der ofte kun én tagbelægning uden et yderligere undertag eller undertagsmembran; med "hamp direkte under tagsten" isolering er der ikke behov for et yderligere tag eller undertagsmembran. Hampisoleringens høje strømningsmodstand (1,2 kPa s/m²) minimerer indtrængning af vand eller sne i blæsevejr. Tagbelægningen skal selvfølgelig være i god stand. Hvis der trænger små mængder fugt ind gennem tagstenene (f.eks. ved slagregn), forbliver hampisoleringen fuldt funktionsdygtig, da den tørrer ud igen i løbet af få dage.



Efter mange års gode erfaringer er byggemetoden nu allerede blevet en "state of the art" metode. Naturligvis opfyldes kravene i energibesparelsesforordningen.

Husk

Isoleringsrummet skal være visuelt godt fyldt !
Stop ordentligt, men uden stor kraft !
Kom grundigt ind i alle kroge !

Kilde : <https://www.naturwelt-stollberg.de/leistungen/d%C3%A4mmung>